

<http://www.tec-gates.com>

e-shop Car & Bike

バイク用品カタログ

掲載商品のご購入お問合せは下記どうぞ

<http://www.tec-gates.com>



gates **Technical Gates Inc.**

テクニカル・ゲイツ

〒194-0033 東京都町田市木曽東3-27-20

一般第二種電気通信事業者A-13-5005

TEL : 042(794)3601 FAX : 042(794)3602

センサー部ボルトサイズデータ

SENSOR BOLT APPLICATION DATA

表記記号別
ボルトサイズ表A: M16×P1.5 D: M12×P1.5 G: M20×P1.5 J: M12×P1.25
B: M14×P1.5 E: PT3/8-19 H: M18×P1.5 K: M10×P1.0
C: M14×P1.25 F: M20×P1.0 IS: PT1/8-28 L: M10×P1.5

HONDA

車両	タイプ	油圧 取り付け位置	タイプ	油温 取り付け位置	タイプ	水温 取り付け位置	ホース径
CB1300SF 03-07/SB 05-07	F	クランクケース右下(加工穴)	B	オイルパンドレンプラグ	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
CB1300SF 98-02	F	クランクケース右下(加工穴)	IS	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	φ25.0
X-4/LD 97-03	F	クランクケース右下(加工穴)	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	φ25.0
CBR1100XX 99-04	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	X	ラジエーターホース ①	-
CBR1100XX 97-98	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
X-11 00-02	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	X	ラジエーターホース ①	-
CB1100F	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	X	空冷	-
CBR1000RR 08	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	-
CBR1000RR 06-07	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	X	ラジエーターホース ①	-
CBR1000RR 04-05	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	φ25.5
CB1000SF/T2 93-97	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
VTR1000F 97-98	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
CBR954RR 02-03	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
CBR929RR 00-01	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
CBR900RR 92-99	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	φ26.0
CB900F 79-84	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	X	空冷	-
VFR800 02-04	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	X	ラジエーターホース ①	-
VFR800 98-01	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	-
CB750F 79-84	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	X	空冷	-
CBR750スーパーエアロ	-	-	X	空冷	X	ラジエーターホース ①	-
RVF750 94-95	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
VFR750F 95	-	-	-	-	IS	ラジエーターホース ①	-
VFR750R 89	-	-	-	-	IS	ラジエーターホース ①	-
VFR750F/S/M 83~	-	-	X	X	IS	ラジエーターホース ①	-
MAGNA750 93-94	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	-	空冷	-
BROS650 88-90	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
CBR600RR 07	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	-
CBR600RR 05-06	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	-
CBR600RR 03-04	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	-
CBR600RR 02	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	-
CBR600F4I	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
CBR600F 92-00	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
HORNET600 98~	-	-	IS	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
BROS600/400 92-94	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
CB400SB 05-07	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
CB400SF V-TEC1 2-3 99-04	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	φ22.0
CB400SF V-R/V-S 92-98	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	φ22.0
CB400FOUR 97~	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	φ22.0
RVF400 95-96	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
CBR400R/RR 86-94	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
VFR400R/Z/プロアーム 86-93	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
CBX400F 81-84	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	X	空冷	-
HORNET250 97-04	H	クランクケース左下	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	φ22.0
CBR250R/RR 88-97	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
VTR250 98~	-	-	D	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
XR400 05	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	D	左側クランクケース下ドレンプラグ	X	空冷	-
XR250モタード	-	-	D	左側クランクケース下ドレンプラグ	-	-	-
XR250/BAJA 95~	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	D	左側クランクケース下ドレンプラグ	X	空冷	-
XR250R/BAJA 89-94	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	D	左側クランクケース下ドレンプラグ	X	空冷	-
XL250	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	D	左側クランクケース下ドレンプラグ	X	空冷	-
FORESIGHT 97~	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	IS	ラジエーターホース ①	-
FORZA X/Z 04-05	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	X	ラジエーターホース ①	-
FORZA 00-03	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	IS	ラジエーターホース ①	-
FUSION	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	D	不可(アダプター取り付け位置無し)	IS	ラジエーターホース ①	-
APE100/50 01-07 ②	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	X	左側クランクケース下ドレンプラグ	X	空冷	-
XR100/50 05-07 ②	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	X	左側クランクケース下ドレンプラグ	X	空冷	-
MONKEY(12V) 92-07	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	D	左側クランクケース下ドレンプラグ	X	空冷	-
DREAM50 97~	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	D	左側クランクケース下ドレンプラグ	X	空冷	-

YAMAHA

車両	タイプ	油圧 取り付け位置	タイプ	油温 取り付け位置	タイプ	水温 取り付け位置	ホース径
XJR1300 98-07	G	クランクケース左下	A	オイルパン右側面 クランクケース右下	X	空冷	-
XJR1200/R 94-97	G	クランクケース左下	A	オイルパン右側面 クランクケース右下	X	空冷	-
V-MAX 95-99	G	クランク右下(窓隙)	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	φ25.0
V-MAX 90-94	G	クランク右下(窓隙)	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	φ25.0
YZF-R1 07	A	クランクケース左下	B	オイルパンドレンプラグ	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
YZF-R1 04-06	A	クランクケース左下	B	オイルパンドレンプラグ	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
YZF-R1 02-03	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	X	ラジエーターホース ①	-
YZF-R1 00-01	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
YZF-R1 98-99	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
FZ-1 06-07	A	クランクケース左下	A	クランクケース右下	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
FZS1000 01-05	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	φ25.0
FZR1000 87-95	-	-	-	-	IS	ラジエーターホース ①	-
TRX850 95-99	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
TDMS90 92-99	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
YZF750/SP 93-97	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
FZX750 89-99	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
FZR750 87-88	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
YZF-R6 06	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	-
YZF-R6 05	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	-
YZF-R6 03-04	A	クランク右下	-	-	X	ラジエーターホース ①	-
YZF-R6 01-02	-	-	-	-	-	-	-
YZF-R6 99-00	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	-	-	φ25.0
SRX600/400 85-96	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	X	空冷	-
SR500/400 78-99	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	X	空冷	-
XJR400R/R2 95-07	-	-	-	-	X	空冷	-
XJR400/S 93-96	-	-	-	-	X	空冷	-
FZ400 87-99	-	-	B	オイルパンドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
FZR400R/RR/SP 86-94	-	-	-	-	IS	ラジエーターホース ①	-
FZR250R/RR/SP 87-94	-	-	-	-	IS	ラジエーターホース ①	-
TDR250 88~	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	X	2サイクル	IS	ラジエーターホース ①	-
R1-Z 90-93	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	X	2サイクル	IS	ラジエーターホース ①	-
R2Z50R/RR 83-88	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	X	2サイクル	IS	ラジエーターホース ①	-
YZF250R/R5/R-SP/SPR 91-95	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	X	2サイクル	IS	ラジエーターホース ①	-
SEROW250 05	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	X	2サイクル	IS	ラジエーターホース ①	-
TRICKER 03-04	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	D	クランクケース左下ドレンプラグ	X	空冷	-
TR125 87-94	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	D	クランクケース左下ドレンプラグ	X	空冷	-
TR250R 93-99	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	X	2サイクル	IS	ラジエーターホース ①	-
TMX 08	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	X	2サイクル	IS	ラジエーターホース ①	-
TMX 04-07	-	-	-	エンジン左側ドレンプラグ	X	ラジエーターホース ①	-
MAXAM 05	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	D	エンジン左側ドレンプラグ	X	ラジエーターホース ①	-
GRAND-MAJESTY250 04-05	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	D	エンジン左側ドレンプラグ	X	ラジエーターホース ①	φ19.0
MAJESTY250 00-04	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	D	エンジン左側ドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	φ19.0
MAJESTY250 95-99	X	不可(アダプター取り付け位置無し)	D	エンジン左側ドレンプラグ	IS	ラジエーターホース ①	-

CAUTION

- インジェクション車の場合、ノーマル水温センサーを取り外すとワーニングランプ(警告灯)が点灯します。車両によってはエンジンが始動しない場合があります。
- 2サイクル車の場合、オイルはクラッチ・ミッションを潤滑する為に使用している為、油温の測定はできません。
- センサーの配線がマフラー・エンジン等の高温になる部分に接触しないようご注意ください。特にドレンボルトより取り出す車種は注意が必要です。
- ノーマルセンサーがファンスイッチを兼ねている場合にはファンが正常に動作しなくなるため、本キットのセンサーとの交換を行わないでください。
- ① ラジエーターホースにジョイントさせて取り付けるセンサーアダプターをご使用ください。
- ② バッテリーが必要です。



センサー部ボルトサイズデータ

SENSOR BOLT APPLICATION DATA

SUZUKI

表記記号別

ボルトサイズ表

A: M16×P1.5 D: M12×P1.5 G: M20×P1.5 J: M12×P1.25
B: M14×P1.5 E: PT3/8-19 H: M18×P1.5 K: M10×P1.0
C: M14×P1.25 F: M20×P1.0 IS: PT1/8-28 L: M10×P1.5

CAUTION ●注意事項は、P434 をご参照ください。

ホットテスト
アイテム

車両	タイプ	油圧 取り付け位置	タイプ	油温 取り付け位置	タイプ	水温 取り付け位置	ホース径
GSX1400	-	-	A	クランク右下オイルギャリ	-	-	-
GSX1300R 08	A	スターターカバー右下	A	スターターカバー右下	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
GSX1300R 99-07	A	スターターカバー右下	A	スターターカバー右下	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
BANDIT1200 06	A	クランクケース右下	A	オイルパン右側ブラグ	X	油冷	-
BANDIT1200 00-05	-	-	A	オイルパン右側ブラグ	X	油冷	-
GS1200SS 01	-	-	A	オイルライン左下側面	X	油冷	-
GSF1200 95-99/S 98-99	-	-	A	オイルパン右側ブラグ	X	油冷	-
GSX1200FS イナスマ 98~	-	-	A	オイルパン右側ブラグ	X	油冷	-
GSX1100S 81-00	C	シリンダー下右側面	C	シリンダー下右側面	X	空冷	-
GSX-R1100W 93-99	G	オイルクーラー装着時取出口	C	クランクケース左上	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
GSX-R1100 89-92	-	-	C	オイルバンドレンブラグ	X	油冷	-
GSX-R1100 89-89	-	-	C	オイルフィルター横ブラグ	X	油冷	-
GSX-R1000 07	-	-	A	右クランクケース下	X	ラジエーターホース ①	-
GSX-R1000 09-06	-	-	A	右クランクケース下	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
GSX-R1000 03-04	-	-	A	右クランクケース下	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
GSX-R1000 01-02	-	-	A	右クランクケース下	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
TL1000R/S 98-03	-	-	C	オイルバンドレンブラグ	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
GSX-R750 08	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	-
GSX-R750 06-07	-	-	A	スターターカバー下	X	ラジエーターホース ①	-
GSX-R750 04-05	-	-	A	スターターカバー下	X	ラジエーターホース ①	-
GSX-R750 00-03	-	-	A	スターターカバー下	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
GSX-R750 98-99	-	-	A	右クランク後横	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
GSX-R750 96-97	-	-	A	右クランク後横	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
GSX-R750W 92-95	-	-	C	左クランク上	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
GSX-R750 89	-	-	C	オイルフィルター横ブラグ	X	油冷	-
GSX-R750 88-91	-	-	C	オイルバンドレンブラグ	X	油冷	-
GSX-R750 85-87	-	-	C	オイルフィルター横ブラグ	X	油冷	-
SV650 (カナダ仕様) 03	-	-	J	オイルバンドレンブラグ	-	-	-
GSX-R600 08	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	-
GSX-R600 06-07	-	-	A	スターターカバー下	X	ラジエーターホース ①	-
GSX-R600 04-05	-	-	A	スターターカバー下	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
GSX-R600 01-03	-	-	A	スターターカバー下	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
GSX-R400 08	A	クランクケース右・左下オイル通路	A	クランクケース右・左下オイル通路	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
GSX-R400R 90-93	-	-	C	オイルバンドレンブラグ	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
BANDIT400/V 89-97	-	-	C	オイルバンドレンブラグ	A	ノーマルセンサーとの交換	-
BANDIT400/V リミテッド 91-93	-	-	C	オイルバンドレンブラグ	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
GSX400FS イナスマ 97~	-	-	A	オイルパン左側前ブラグ	A	油冷	-
GSX400S 92~	-	-	C	オイルバンドレンブラグ	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
RG400R 85	X	不可 (アダプター取り付け位置無し)	X	2サイクル	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
RF400R/V 94-99	-	-	C	オイルバンドレンブラグ	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
IMPULSE400/S 94-99	-	-	C	オイルバンドレンブラグ	A	ノーマルセンサーとの交換	-
DR-Z400S 00-04	X	不可 (アダプター取り付け位置無し)	-	クランクケース右下オイル通路	B	ノーマルセンサーとの交換	-
DR-Z400SM 05	X	不可 (アダプター取り付け位置無し)	-	クランクケース右下オイル通路	B	ノーマルセンサーとの交換	-
GOOSE350 93~	-	-	C	オイルフィルター下側ブラグ	X	空冷	-
GOOSE250 92~	-	-	C	オイルフィルター下側ブラグ	X	空冷	-
BANDIT250/V 92-97	-	-	C	シリンダー下部右側面	A	ノーマルセンサーとの交換	-
BANDIT250/V リミテッド 93	-	-	C	シリンダー下部右側面	A	ノーマルセンサーとの交換	-
GSX250S 91-96	-	-	C	シリンダー下部右側面	A	ノーマルセンサーとの交換	-
RGV250F/SP/SP II 88-89	X	不可 (アダプター取り付け位置無し)	X	2サイクル	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
VOLTY 65-99	-	-	-	-	X	空冷	-
G-TRACKER/BIG-BOY 02~	-	-	C	クランクケース左下ドレンブラグ	X	空冷	-
ST250 03	-	-	C	クランクケース左下ドレンブラグ	X	空冷	-
SKYWAVE650	-	-	X	クランクケース左下ドレンブラグ	X	空冷	-
SKYWAVE400/250 (CJ45A/46A/CK45A/46A) 07-08	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	-
SKYWAVE400/250 (CJ44A/CK44A)	-	-	-	-	X	ラジエーターホース ①	-
SKYWAVE400/250 (CJ43A/CK43A)	A	ドレンブラグ後オイルギャリ	C	クランクケース左下ドレンブラグ	-	ラジエーターホース ①	-
SKYWAVE400/250 (CJ41A/42A/CK41A/42A)	A	ドレンブラグ後オイルギャリ	C	クランクケース左下ドレンブラグ	-	ラジエーターホース ①	-
ADDRESS V125/G 05-06	X	不可 (アダプター取り付け位置無し)	X	不可 (適合アダプター無し)	X	空冷	-

デモモデル

ブレーキ
パーツ

冷却パーツ

マフラー

キャブレター・
吸気系

ホイール

サスペンション・
ステアリング
ダンパーハンドル・
ステップ

車体パーツ

スクリーン・
カウル

電装パーツ

セキュリティ

ブーリー

ツーリング

ケミカル・
メンテナンス・
4輪・トランポヘルメット・
ステッカー・
その他

ダグアウト

ACミニ

データ・
索引

435

KAWASAKI

車両	タイプ	油圧 取り付け位置	タイプ	油温 取り付け位置	タイプ	水温 取り付け位置	ホース径
ZZR1400 06-07	E	オイルパン左側面	E	右側バルサカーカバー	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
ZX-12R 00-06	-	左側バルサカーカバー	D	オイルバンドレンブラグ	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
ZRX1200R/S 01-05	H	左側バルサカーカバー	H	左側バルサカーカバー	IS	ノーマルセンサーとの交換	φ25.0
ZRX1100/II 97-00	H	左側バルサカーカバー	H	左側バルサカーカバー	IS	ノーマルセンサーとの交換	φ25.0
ZZR1100 90-01	H	左側バルサカーカバー	IS	左側バルサカーカバー	IS	ノーマルセンサーとの交換	φ25.0
ZEPHYR1100/RS 92-99	H	クランクケース左側	X	クランクケース左側	X	空冷	-
GPZ1100 95-97	-	-	H	左側バルサカーカバー	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
ZX-10R 08	E	クランク右下	D	オイルバンドレンブラグ	X	ラジエーターホース ①	-
ZX-10R 06-07	E	クランク右下	D	オイルバンドレンブラグ	X	ラジエーターホース ①	-
ZX-10R 04-05	E	クランク右下	D	オイルバンドレンブラグ	X	ラジエーターホース ①	φ25.0
Z1000 07	E	クランク右下	E	クランク左下	X	ラジエーターホース ①	-
Z1000 03-06	E	クランク右下	D	オイルバンドレンブラグ	IS	ラジエーターホース ①	φ25.0
ZX-10 88-90	-	-	H	左側バルサカーカバー	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
GPZ1000RX 86	-	-	H	左側バルサカーカバー	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
GPZ900R 84-04	-	-	H	左側バルサカーカバー	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
ZX-9R 02-03	-	-	H	左側バルサカーカバー	IS	ノーマルセンサーとの交換	φ25.0
ZX-9R 94-01	-	-	D	オイルバンドレンブラグ	IS	ラジエーターホース ①	-
Z1 73-75	-	-	B	シリンダー下部右側面	X	ノーマルセンサーとの交換	-
Z750 07	E	クランク右下	E	クランク右下	X	ラジエーターホース ①	-
Z750 04-06	E	クランク右下	D	オイルバンドレンブラグ	X	ラジエーターホース ①	-
ZX-7 99~	-	-	H	クランクケース左側	-	-	-
ZX-7R 96-97	-	-	-	-	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
ZEPHYR750/RS 91-99	H	クランクケース右側	H	クランクケース左側	X	空冷	-
ZXR750/R 89-94	-	-	D	オイルバンドレンブラグ	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
GPX750R 87-88	-	-	-	-	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
GPZ750R 83-85	-	-	H	左側バルサカーカバー	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
Z750GP 82	-	-	B	左側ジェネレーターカバー	X	空冷	-
Z750FXII/III	-	-	H	左側ジェネレーターカバー	X	空冷	-
Z750FX	-	-	B	シリンダー下部右側面	X	空冷	-
Z2 (Z50RS) 73	-	-	B	シリンダー下部右側面	X	空冷	-
GPZ800R 85-86	-	-	-	-	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
ZXR400 90-92	-	-	H	クランクケース右側	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
ZXR400/II 04-99	-	-	H	クランクケース右側	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
ZXR400/R 89-99	-	-	H	クランクケース右側	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
ZEPHYR400/X 89-98	H	クランクケース左側	H	クランクケース左側	X	空冷	-
FX400R 86-90	-	-	D	オイルバンドレンブラグ	X	ノーマルセンサーとの交換	-
GPZ400R 85-89	-	-	D	オイルバンドレンブラグ	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
ZX-4 88	-	-	H	クランクケース右側	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
GPX400R 87	-	-	D	オイルバンドレンブラグ	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
GPZ400F/II 83	-	-	H	クランクケース右側	X	空冷	-
Z400FX/GP 79-82	-	-	H	クランクケース右側	X	空冷	-
ZXR250 90-93	-	-	D	オイルバンドレンブラグ	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
ZXR250/R 89-95	-	-	D	オイルバンドレンブラグ	IS	ノーマルセンサーとの交換	-
GPX250R/II 87-88	-	-	D	オイルバンドレンブラグ	X	ノーマルセンサーとの交換	-
D-TRACKER 88-07	X	不可 (アダプター取り付け位置無し)	L	オイルバンドレンブラグ	X	不可 (適合アダプター無し)	φ20.0
ESTRELLA 92-96	-	-	D	オイルバンドレンブラグ	X	空冷	-
KSR110 03-07	X	不可 (アダプター取り付け位置無し)	D	オイルバンドレンブラグ	-	-	-
KSR1/II	X	不可 (アダプター取り付け位置無し)	X	2サイクル	IS	ノーマルセンサーとの交換	φ20.0

データ・
索引

435

DUCATI

車両	タイプ	油圧 取り付け位置	タイプ	油温 取り付け位置	タイプ	水温 取り付け位置	ホース径
999S 03	-	ノーマルセンサーとの交換	-	-	X	左後シリンダーに行くホース ①	φ25



1製品が複数の車両へ装着可能なため装着車によって装着条件が異なります。



道路運送車両の保安基準とACT基準に合致しています。公道走行可能です。



使用条件又は装着条件を満たすことで公道走行が可能となります。



道路運送車両の保安基準又はACT基準に抵触しています。レーシングパーツとしてのみご使用ください。



製品の装着にあたって、他のパーツを必要とする場合、又、他のパーツの移動取り外しを必要とする場合。